



Med sin fokusering på en enkel och elegant design och på komfort är denna väggmonterade toalett med sin moderna look ett bra komplement i alla badrum.

- Låg vattenförbrukning med tillförlitlig spolning och tömning.
- Glasartad porslinsskål av hög kvalitet med mycket bra spolning.
- Sits och lock som stängs snabbt och tyst.
- Lätt att rengöra. Konstruktionen är optimerad för enkelt underhåll.

Patent och varumärken

Jets™, Vacuumator™, Helivac™, VC™, VOD™, CVS™ och Softsound™ är registrerade varumärken och/eller registrerade varumärken som tillhör Jets. © Copyright 2011, Jets AS.

Garanti

Alla företagets produkter och tjänster tillhandahålls enligt Jets Vacuum AS allmänna försäljningsvillkor, som innehåller detaljerade garanti- och försäljningsbestämmelser och lämnas ut på förfrågan. Den information som lämnas här är bara avsedd som orientering. Den innebär inte någon garanti för en viss produkts eller komponents prestanda eller beskaffenhet.

Ansvarsfriskrivning

Produkternas färger har återgetts så nära som reproduktionsmetoderna medger. Alla rättigheter förbehålls. Informationen kan komma att ändras utan föregående meddelande. Dokumentet får inte reproduceras i någon form, varken helt eller delvis, utan föregående skriftligt medgivande.

Tilval

Tillvalsfunktioner som är kompatibla med den här produkten.

VFD: Spolning och tömning via vakuum

CFD: Central spolning och avlopp

Tekniska data


Utvändiga mått.....	561 x 355 x 421 mm (LxWxH)
Vikt.....	Approx. 25 kg
Allmän tolerans.....	Bowl dimensions ±3%
Avloppsventil – utlopp.....	Outside diameter Ø 50 mm
Vattenanslutning.....	1/2" male BSP
Generiskt material.....	Porcelain
Beläggning.....	Vitreous China

Driftsdata

Spoltid.....	5 seconds
Tömningstid.....	2 seconds
Vattentryck.....	2-7 bar
Driftsvakuum.....	Recommended 30-55 % Vacuum
Luftförbrukning.....	Approx. 48 liters at 50% Vacuum
Vattenförbrukning.....	1L (3 bar)
Temperaturintervall.....	Minimum 1°C to Maximum 60°C

(unless frost protection measures are taken)

Obs!.....Values may vary depending on selected components



Komponenter

Konstruktionsegenskaper


①	Toilet Bowl JETS Jade Wall.....	066607110*
②	Flushing Ring.....	069513600*
③	Air Inlet.....	069000401*
④	Hose Clip 13-20mm.....	034233401*
⑤	Spring.....	053531720*
⑥	Fastening Kit, wall.....	069606400*
⑦	Coaming.....	037609312*
⑧	Cap.....	069606304*
⑨	Seat & Cover, Jade.....	069608900*
⑩	Release Mechanism.....	See product selection
⑪	Valve.....	See options listed above

*Komponenter(er) är tillgängliga som reservdelar.

Tillbehör

Konstruktionsegenskaper

Vacuum Breaker Kit.....	034507320
Rubber Elbow, ø50 w/Hose Clip.....	034505450
Rubber Sleeve, ø50 w/Hose Clip.....	034505550
Rubber Elbow, ø50/ø60 w/Hose Clip.....	034512802
Rubber Sleeve, ø50/ø60 w/Hose Clip.....	034512902
Rag Hook, 15mm w/support.....	034102902
Rag Hook, 25mm w/support.....	034102904
Fastening Kit, wall - Land.....	069606302
Pipe Packet.....	034399400

Måttritning


A.....Approx. 410mm

B.....140mm

C.....320mm

D.....405mm

E.....Release mechanism - normal height 670mm

F.....Approx. 890mm

G.....Release mechanism - public toilet height 950mm

H.....25mm

I.....70mm

J.....105mm

K.....110mm

B-1/B-2 Rörkopplingsmått – alla mått som anges bygger på användning av en Jets™ rörkrök/rörhylsa av gummi (krävs mellan röret och ventilen).

B-1-1/B-2-1 Urtagning i väggen för: • Ventiler som sticker ut från skålen.
• Möjlighet att utföra service på baksidan av toaletten utan att skålen demonteras.

B-1-2/B-2-2 Minsta urtagning i väggen för vattenanslutning/vakuumbrytare/spolmekanism.

B-2-3 Änden av Ø50-rörhysan måste monteras i nivå med ytskiktet på väggen för att toaletten ska vara plan och riktad mot väggytan.

Viktig hälso- och säkerhetsinformation

Installation, drift och underhåll måste ske i strikt överensstämmelse med denna bruksanvisning och med alla gällande bestämmelser. För din egen och andras säkerhet bör du göra dig förtrogen med och alltid följa de säkerhets- och miljöskyddsföreskrifter som gäller för våra produkter.

Denna handbok utgör en integrerande del av produkten/leveransen. Förvara den alltid på ett säkert ställe för kommande behov. Det är ägarens fulla ansvar att se till att alla säkerhets- och miljöåtgärder, i enlighet med lokala, statliga och federala lagar, följs. Jets Vacuum AS tar inget ansvar för skada på utrustningen, personskada eller dödsfall och/eller förseningar till följd av att installationsanvisningarna inte följts och/eller användning i enlighet med denna dokumentation. Om anvisningarna inte följs gäller inte garantin.

Hänvisningarna till säkerhetsinformationen överensstämmer med Jets Vacuum AS dokumentationssystem. Om du inte förstår varningstexterna måste du omedelbart avbryta arbetet och kontakta Jets Vacuum AS för klargörande (uppge säkerhetsreferensnumret).

Kontakta Jets Vacuum AS om du behöver mer upplysningar om de ingående varningstexterna eller andra säkerhetsfrågor.

Säkerhetssymboler

-  Allmän information till alla användare.
-  Symbolen är ett tecken på att personlig skyddsutrustning krävs.
-  **WARNING:** Anger en potentiellt farlig situation som, om den inte undviks, kan leda till mindre eller medelstor person- eller sakskada.
-  Symbolen är ett tecken på att personlig skyddsutrustning krävs.
-  **FARA:** Anger en situation som är uppenbart farlig som, om den inte undviks, leder till dödsfall eller allvarig person- eller sakskada.

Viktiga hälso- och säkerhetsvarningar

-  **1.1 Warning**
Jets Vacuum AS rekommendera kvalificerade personer i enlighet med alla tillämpliga koder och standarder för att utföra installationsarbete, kabeldragning, rörmokeri samt för att använda denna produkt. Vid felaktig installation/användning kan sak- eller personskada bli följden.
-  **1.3 Warning**
Om utrustningen inte lyfts och stötts upp på rätt sätt kan följden bli allvarig fysisk skada och/eller skada på utrustningen. Lyft enbart upp utrustningen i specifikt angivna lyftpunkter eller enligt anvisning i aktuell IOM. Obs! Lyftutrustning (öglor, slingor, spridare osv.) måste vara provade och användas för hela lasten som ska lyftas.
-  **1.5 Personal Protective Equipment - Goggles**
Bär skyddsglasögon med sidoskydd hela tiden medan du arbetar med utrustningen.
-  **1.7 Warning**
Håll andra på säkert avstånd från arbetsområdet.
-  **2.14 Warning**
Utrustningens säkerhet garanteras enbart om den används i enlighet med medföljande anvisningar. Överskrid inte de angivna gränserna.
-  **1.2 Warning**
Sätt dig in i kontrollerna och korrekt användning av utrustningen före installation, start eller användning av utrustningen. Sätt dig in i utrustningens användning, begränsningar och potentiella risker.
-   **1.4 Caution**
Personlig skyddsutrustning som används för att förebygga olyckor på installations- och driftsplatsen måste tillhandahållas i enlighet med lokala regler.
-  **1.6 Warning**
Håll arbetsområdet rent, fritt från skräp och sörj för adekvat belysning.
-  **1.9 Personal Protective Equipment - Gloves**
Bär lämpliga skyddsglasögon hela tiden medan du arbetar med utrustningen.
-   **12.5 Notice**
Denna utrustning får enbart användas på det sätt som anges av Jets Vacuum AS. Om du har frågor efter att du läst dessa instruktioner kontaktar du Jets Vacuum AS direkt.

Leverans, godsmottagning och transport

Skydda varorna mot stötar, damm och fukt. Använd en lämplig transportutrustning med tillräckliga dimensioner. Observera att utrustningen kan innehålla komponenter som lätt skadas till följd av felaktig hantering. Jets Vacuum AS ansvarar inte för leveransförseningar till följd av händelser utanför Jets Vacuum AS omedelbara kontroll. Kontrollera vid mottagningen att varorna inte har några synliga skador. Skador som upptäcks efter avsändningen måste omedelbart anmälas till Jets Vacuum AS. Skador och/eller avvikelser ska anmälas skriftligt senast åtta (8) dagar efter mottagningen av varorna. Utrustningen får inte tas i bruk förrän den har inspekterats. Kassera inte skadade föremål. Din återförsäljare informerar dig om den procedur som du ska följa.

Lagring

Om inte annat anges ska varorna före installationen förvaras på en torr plats vid mellan -30 °C och +40 °C. Förvaringsplatsen ska vara dammfri, ha låg luftfuktighet (≤ 95 %) och vara fri från fukt. Håll området fritt från främmande föremål.

Installation för slutanvändning

Platsen ska vara en torr miljö mellan +0 °C och +60 °C. Vid användning i miljöer under 0°C måste frostskyddsmedel användas. Installationsplatsen ska ha en vibrationsnivå $V_{rms} < 0,2$ mm/s och tåla accelerationer på upp till 0,7 g. Platsen ska vara dammfri och skyddad mot slipning och svetsning. Förvara varorna enligt leverans-, lagrings- och transportanvisningarna. Gör en visuell kontroll av varorna vid både mottagningen och installationen för att försäkra dig om att förvarings- och transportförhållandena efter mottagningen inte har medfört någon kvalitetsförsämring hos produkterna.

Förinstallation

Normer och bestämmelser

Innan du installerar en Jets™-produkt måste du kontrollera att rummet uppfyller alla gällande normer och bestämmelser. Följ också branschspecifika standarder. De punkter som måste klarläggas omfattar, men är inte begränsade till:

- Tillräckligt dimensionerade avloppsrör.
- Fuktspärr eller membran.

För installationer som ska uppfylla standarden AS/NZS 3500 gäller följande krav:

(Ref: Australiensiska och nyzeeländska standarder: AS/NZS 3500 – AS3500 Part 2 Sanitary Plumbing and Drainage)

- Spolning från ett vakuumtoalettsystem betraktas som "pumpat avlopp" och ska pumpas i enlighet med kraven i AS/NZS3500 "Pumped Discharge".
- Installation av vakuumtoalettsystemet ska göras i enlighet med kraven i AS/NZ 3500.2 Sanitary Plumbing and Drainage.

Verktyg och utbildning

Inga särskilda verktyg utöver dem som används vid standardinstallationer på rörledningar krävs. Ingen särskild utbildning krävs för att installera den här produkten.

Fuktspärr

Observera att det i vissa länder, och enligt de flesta normer och bestämmelser, är förbjudet att montera toaletter direkt på väggen om detta medför att fuktspärrs funktion försämras. Kontrollera vad som gäller enligt normer och bestämmelser innan du påbörjar installationsarbetet.

Att tänka på före installationen

Vi rekommenderar att detaljer som väggmonterade spolknappar, avlopps- och vattenledningsrör etc. installeras innan toaletten installeras.

Toaletten levereras med en monteringssats avsedd för installation på befintliga väggskruvar. Om du inte har väggmonterade bultar kan du köpa ett monteringskit via din Jets Vacuum AS-leverantör.

Sätt fast skruvarna i tillräckligt bärkraftiga pluggar eller i en lämplig monteringsram. Kontrollera att fästskruvarna är korrekt placerade i sidled.

Anslutning till vattenledningsnät

Erforderlig toalettventilanslutning är en 1/2" BSP standardkoppling. Vattentrycket måste vara lägst 2 bar och får inte överskrida 7 bar.

Anslutning utan vattenledningsnät

Toalettventilen kan anslutas till en lokal vattenförsörjning, t.ex. en cistern eller en tank. En vattenpump måste användas. Fler instruktioner om anslutningar finns på respektive produktdatablad.

Förhindrande av återflöde

Förhindrande av återflöde

Följ lokala, regionala, nationella och/eller internationella regler för de krav på förhindrande av återflöde som gäller för din specifika installation.

För installationer där ventilen ska kopplas till en dricksvattenkälla måste en bärbar vattenanslutning installeras med en enhet som förhindrar återflöde. Följ lokala regler. Om förebyggande av återflöde krävs i Australien läser du AS/NZS3500.1 Backflow Prevention.

Ordningställande av väggen före installation

Toaletten är en vägghängd modell som kan installeras på platser där

- det finns en servicelucka på baksidan.
- toalettskålen ska kunna demonteras från väggen för service.

Vid ombyggnad kan du få mer information av närmaste auktoriserade återförsäljare eller av Jets Vacuum AS.

Toalettanslutningar

Installationen kan variera beroende på rördragningen.

Allmänna installationsanvisningar

Obs! För att läckage mellan toalettventilen och toalettskålen ska förhindras måste röret vara rätt uppriktat. Säkra anslutningarna med slangklämmor.

Installation

Allmän friskrivningsklausul

Ritningarna i de nedanstående exemplen visas enbart som illustrationer. Produktdetaljerna kan avvika från den utrustning som du har köpt.


Installationsanvisningar

Följ anvisningarna nedan vid toalettinstallationen. Specifika tekniska detaljuppgifter finns i de enskilda tekniska datablad. Kontakta närmaste återförsäljare eller serviceavdelningen hos Jets™ om du behöver mer information om anvisningarna eller om du har frågor som rör installationen eller produkterna.

1

Ordningställande av väggfästet

Gör i ordning väggfästet enligt anvisningarna ovan. Observera att toaletten kan monteras på lämpligt placerade befintliga fästsruvar, på skruvar som anbringats för montering av toaletten eller på en lämpligt utformad monteringsram.



2

Montera toalettventilen och fjädern enligt installationsanvisningarna på produktens tekniska datablad. Obs! Gäller enbart leveranser utan förinstallerad ventil.

4


Anslut spolknappen/spolmekanismen till toalettventilen.

Mer upplysningar om installationen finns i installationsbeskrivningen på databladet för spolknappen.

3


Flytta toaletten närmare väggen.

Anslut kulventilen från toalettventilen till vattenledningen. Obs! Dra inte åt för hårt.




5

Placera toaletten med fästsruvarna igenom monteringshålen i porslinskålen.




6

När du sänker ned toalettskålen i dess läge på fästsruvarna måste du kontrollera att ventilutloppet är ordentligt fäst vid utloppsroret i väggen.




7

Tryck fast toaletten stadigt i utloppsroret så att anslutningen säkras.




8

Skålen måste vara horisontal och parallell med väggytan.




9

Installera monteringssetet på fästbultarna.




10

Observera att två M12-muttrar behövs för att sätta fast toaletten (ingår inte i standardleveransen). Dra åt muttrarna stadigt men inte för hårt.




11


Applicera [Cap] över muttrarna.



12

Applicera [Coaming] mellan den färdiga väggytan och toalettskålen.





13

Installationen är färdig.

14

Funktionskontroll som ska genomföras före användningen

1. Kontrollera att insidan av toalettskålen är tom på förpackningsmaterial m.m.
2. Kontrollera att utloppsventilen är ordentligt fastsatt vid avloppsröret.
3. Kontrollera att vattenledningen är ansluten och att vattentrycket är tillräckligt.
4. Öppna vattentillförseln.
5. Tryck på spolmekanismen för att aktivera ventilen.
6. Kontrollera att skålen fylls med vatten.
7. Kontrollera att ett tillräckligt vakuum alstras när du aktiverar spolmekanismen och tömmer ut skålens innehåll.
8. Kontrollera att vattennivån i skålen återställs.
9. Kontrollera att vatten sprids över skålens yta via spolmekanismen.
10. Kontrollera att det inte finns några vatten- eller luftläckor.

Service och underhåll

Avbrott i användningen

Följ procedurerna nedan om toaletten ska stå oanvänd under en längre tid (t.ex. i fritidshus).

1. Stäng av vattentillförseln till toaletten.
2. Aktivera spolknappen för att köra en spolning och tömma toaletten på vatten.
3. Stäng sitslocket.
4. VARNING: Toaletten är inte avsedd att användas vid temperaturer under 0 °C om inte lämpliga frostskyddsmedel används. På platser med frysrisk måste vissa frostskyddsåtgärder vidtas. Kontakta Jets Vacuum AS eller närmaste återförsäljare för teknisk information om frostskyddsåtgärder.
5. VARNING: Använd aldrig frostskyddsmedel som är avsedda för bilar (etylenglykol) i toalettsystemet.
6. Slå ifrån elströmmen.

OBS! Om toalettsystemet inte har tillräckligt skydd mot skador kan garantin bli ogiltig.

OBS! Jets Vacuum AS förbehåller sig rätten att avvisa garantianspråk för frostsador.

Rengöringsanvisningar

1. Använd helst mild tvål eller biologiska rengöringsmedel för att rengöra toaletten. Mer information om lämpliga rengöringsmedel hittar du i produktsortimentet från Jets™.
2. Använd inte lödande rengöringsmedel.
3. Rengör toaletten regelbundet så att den håller sig hygienisk. Observera att du kan förhindra dålig lukt genom att alltid ha vatten i toalettskålen.
4. Använd inte frätande rengöringsmedel, propplösare eller blekmedel. Dessa typer av rengöringsmedel kan skada komponenter i toalettsystemet och skada sitsen och lockets gångjärn.
5. När det gäller mineralavlagringar rekommenderar vi Jets Vacuum AS biologiska borttagningsmedel. Mer upplysningar lämnas av din Jets Vacuum AS-återförsäljare.

Reservdelar och tillbehör

Tillgängliga reservdelar framgår av komponentförteckningen för toaletten. Du kan beställa reservdelar och tillbehör via din närmaste Jets Vacuum AS-återförsäljare. För installationer med flera toaletter finns en komplett rekommendation för reservdelsbehovet. Mer upplysningar lämnas av din Jets Vacuum AS-återförsäljare.

Service och underhåll

Jets Vacuum AS tillhandahåller teknisk assistans inom 24 timmar till alla kunder världen över. För brådskande ärenden kontakter du Jets Vacuum AS serviceavdelning direkt på + 47 70039100. För andra frågor, kontakta din närmaste Jets Vacuum AS-leverantör.

1. Demontering av toaletten får bara utföras av en behörig installatör.
2. Följ alla gällande bestämmelser beträffande fuktspärr och ledningar.
3. Fler instruktioner finns på det enskilda produktdatabladet. Se felsökningsinformationen för produkterna beträffande det allmänna underhållet.
4. Vi rekommenderar att service- och underhållsarbeten utförs enligt anvisningarna i det här dokumentet.

Se till att du har följande uppgifter tillgängliga när du ställer frågor:

1. Toalettens modellnummer.
2. För frågor som rör ventiler: Ventilens serienummer (serienumret finns på den skylt som sitter på ventilen).
3. Artikelnummer, beskrivning, antal (detaljuppgifter se produktkomponentförteckningen).

Lokalisering av vattenläckor

Kontrollera regelbundet området runt toalett, rör och pump för tecken på vattenläckor. Sök efter fukt, mögel eller dålig lukt, eftersom detta kan vara tecken på läckage.

Om du misstänker en läcka i vattenledningssystemet ringer du en rörmokare för att få den reparerad så snart som möjligt.

Planerat underhåll

Intervall	Åtgärd	Anmärkning
Regelbundet - allt efter användningsfrekvensen.	Rengör toaletten.	Rengör toaletten enligt anvisningarna i den tekniska informationen för produkten.
Vid behov.	Kontrollera att utrustningen inte är skadad. Byt eller reparera skadad utrustning och vidta åtgärder för att förhindra framtida skador på systemet.	Observera att sanitetssystem kan skadas av frysning och tjäle om skyddsåtgärder inte vidtas. Kontakta närmaste Jets™-återförsäljare för information om Jets™ sortiment av frostskyddsprodukter för installationer på platser med kallt klimat.

Felsökning

Jets Vacuum AS lämnar nedanstående felsökningsinformation som hjälp att lösa problem som kan uppkomma hos din installation. Kontakta Jets Vacuum AS om du behöver fler detaljuplysningar eller assistans.

Problem	Orsak	Åtgärd
Vatten fylls på i toaletten, men innehållet spolats inte bort	Förlust av vakuum i toaletten eller rörsystemet.	Kontrollera att vakuumnivån är tillräcklig.
		Kontrollera att vattennivån i pumpen är tillräcklig.
		Kontrollera att det inte finns några främmande föremål i rören eller i den anslutna utrustningen, t.ex. toalettventilen, pumpen etc. Ta bort alla igensättningar i systemet.
		Kontrollera att rörledningarna inte är skadade.
Den normala vattennivån i toalettskålen sjunker eller är låg.	Lågt vattentryck.	Öka vattentrycket.
		Kontrollera att filtret i vattenanslutningen eller kulventilen inte är igensatt. Byt filtret om så behövs.
Det går långsamt att tömma toalettskålen.	Pumpen eller rören är igensatta.	Kontrollera att det inte finns några främmande föremål och ta bort igensättningen.
	Urinavlagringar byggs upp i rören och/eller pumpen.	Kontrollera eventuella mineralavlagringar och rengör områden med avlagringar. Se vidare Jets™ sortiment av rengöringsmedel för detta ändamål.
Luftbubblor i toalettskålen.	Igensatt rörutlopp.	Kontrollera och ta bort igensättningar. Observera att igensättningar kan orsakas av frysning etc.
	Bakflöde i installationen.	Kontrollera att rören är rätt installerade.
	Backventilen på utloppsledningen (om en sådan är installerad) fungerar inte.	Rengör [Non-return Valve].
	Vid anslutning till en tank kan tanken vara full eller luftöverflödet blockerat.	Kontrollera att luftöverflödet är öppet.
		Töm tanken.