



Skötselanvisning slamavskiljare

Allmän information

Det mest avgörande **för vad man släpper ut från sin avloppsanläggning och hur den fungerar beror av vad man stoppar in i den!**

Man bör tänka på att endast använda skonsamma, naturvänliga hushållskemikalier - Exempelvis produkter märkta med *Svanen*, *EU Ecolabel* eller naturskyddsföreningens *Bra miljöval*.

Till avloppsanläggningen får endast ledas normalt hushållsavloppsvatten.

Följande ämnen som inte får ledas till avloppsanläggningen:

- tak-, dag-, eller dräneringsvatten samt vatten från stora karbad (>200l) eller pool
- backspolningsvatten från vattenfilter för dricksvatten (konsultera tillverkaren)
- gödsel eller spillning från husdjur i fast eller flytande form
- kemikalier, medicinrester, mineraloljor, lösningsmedel och andra skadliga ämnen
- matrester, plast och hygienartiklar, kaffefilter, flaskproppar och andra hushållsartiklar
- stora mängder av mjölk och andra mjölkprodukter, desinfektionsmedel och koncentrerade rengöringsmedel

För att undvika luktproblem skall systemets avluftning dras upp över tacknock (vakuumventil får ej finnas) och slamavskiljarens kammare återfyllas efter tömning.

Tömning av slamavskiljare

Tömning utförs normalt en gång per år eller efter lokala miljö- och hälsoskyddsnämndens rekommendationer. Vid slamtömning töms kammarna i ordning från kammare ett till tre. Efter utförd slamtömning återfylls slamavskiljaren med vatten. Detta sker i omvänd ordning från kammare tre till ett. Tömning och påfyllning görs i denna ordning för att förhindra slamflykt. Påfyllning av vatten efter utförd tömning medverkar även till att förhindra luktproblem.

Underhåll

Tillsyn av slamavskiljaren bör ske en gång i månaden:

Inspektera inkommande rör, T-rörets placering och kontrollera om det finns flytslam i sista kammaren. Eventuellt flytslam överförs till kammare ett, alternativt begärs extra slamtömning. Flytslam i sista kammaren kan vara ett tecken på att slamavskiljaren är överbelastad. (En större slamavskiljare ger en säkrare avskiljning och därmed en längre livslängd på efterföljande infiltration/markbädd).

In- respektive utlopp rensas vid behov från insidan av brunnen.

Fördelningsbrunnen inspekteras minst en gång per år, gärna i samband med slamtömning. Vid mindre påväxt på utgående rör kan denna spolas bort. Om det är större mängder påväxt eller slam bör man samla upp denna innan man spolar för att undvika att infiltrationen/markbädden sätter igen.

Påväxt är ett tecken på att fördelningsbrunnen behöver inspekteras och rengöras oftare.

Uppsamlingsbrunnen inspekteras liksom fördelningsbrunnen minst en gång per år. Vattnet i uppsamlingsbrunnen skall vattnet vara klart och luktfritt. Eventuella avvikelser indikerar att markbäddens funktion är nedsatt och att den kan behöva ersättas.

Tranås Cementvarufabrik AB

Majmålavägen 2 · Hjälmäryds Industriområde · 573 38 TRANÅS

Tel: 0140-386590 · Fax: 0140-12550

info@trancementvarufabrik.se · <http://www.trancementvarufabrik.se>