



Till skillnad från traditionella buffertankar, NERO-tilläggsbehållaren är ansluten parallellt med enhetens integrerade behållare.

Tanken använder råvattenpumpens tryck för att trycka vattnet. Av denna anledning är den också ansluten till råvattens T-kontakt.



Om du beställer en tilläggsbehållare med apparaten, levereras apparaten med T-anslutningar för ren- och råvattenanslutningar för anslutning av tilläggsbehållaren.

