

Anmärkning!
Läs instruktionerna
innan du påbörjar
driften



INSTRUKTIONER FÖR JUSTERING AV TRYCKBRYTARE TYP PM, PT

För att justera tryckbrytarens tillslag och frånslag:

1. Ta bort omkopplarhuset genom att skruva loss det svarta plastlocket på enhetens framsida
2. Justera först omkopplingstrycket med justeringsskruv nr 1. Genom att vrida åt höger (medurs) ökar vi trycket, till vänster minskar trycket. **Genom att öka eller minska omkopplingstrycket med skruv nr 1 ändras avstängningstrycket samtidigt: t.ex. om vi ökar omkopplingstrycket på 2,0 bar till 3,0 bar ökar också avstängningstrycket med 1,0 bar.**
3. För det andra, justera avstängningstrycket med justeringsskruv nr 2.
4. OBS: Vid justering av avstängningstrycket ändras inte tillslagstrycket. Genom att vrida åt höger ökar vi trycket, till vänster minskar trycket.

