

Monteringsanvisning Isiflo Mässing



Montering:

- Kapa röret, avlägsna ev grader,
- ingen fasning av röret behövs.
- Lossa muttern (det är inte nödvändigt att demontera kopplingen)
- Märk upp insticksdjupet och skjut in röret i kopplingens botten.
- Drag åt muttern till anslag.

Viktigt:

Säker tätning uppnås bara när röret har passerat O-ringen och muttern är dragen till anslag. (mutter mot hus)

OBS! Vid användning av Isiflo på rör av koppar eller stål skall inte röret bottna i kopplingen, utan ha ca 3 mm kvar från stoppkant.

