

Krävande boendeförhållanden och företagsbruk.

Bredd 61 cm
Djup 76 cm
Höjd 130 cm
Vikt ca 100 kg

- Max. TDS för vatten som ska rengöras är 6000ppm
- Produktion av rent vatten 500 l/h (varierar mellan 350-600 l/h beroende på råvattnets salthalt och temperatur)
- Inbyggd renvattenbehållare 120 l (Tilläggsbehållare vid behov)
- Trycket för inkommande råvatten: 2,5-5 bar
- Koppla råvattentillförseln till enhetens "IN"- markerad 3/4" UTV anslutning
- Koppla renvattennätet till enhetens "Vattenglas" – markerad 3/4" UTV anslutning med en flexibel monterings slang.
- Anslut slagvattenslang i 13 mm slangnippel med slangklämma och placera slangens andra ända i t.ex. en golvbrunn.

NERO-Premium är den perfekta vattenrengöringslösningen för krävande boendeförhållanden och företagsbruk.



Lämpar sig:
Rengöring av havsvatten
Rengöring av dåligt brunnsvatten
Rengöring av insjövatten

NERO 2.0TM Premium

rengöringskapacitet ca 350-600 liter / timme*

Inbyggd renvattenbehållare 120 l
(Tilläggsbehållare vid behov)

automatisk membranspolning med
permeat på båda sidor av membranet

Rengör nästan vilken som helst vatten
drickbar, utan stödteknik

Lätt att installera, använda och
underhålla.

Placera enheten alltid i ett utrymme för olika vattenenheter, där eventuell kondensvatten eller läckage inte kan orsaka skada. Enheten ska skyddas från direkt solsken och väderförhållanden. Ifall enheten inte används i vinter, kan den skyddas med livsmedels-godkänt vinterförvaringsvätska, annars ska enheten alltid förvaras i temperaturen mellan +4-+35c.

NEROTM 2.0

ECO-läge

Informationsdisplay

Avancerad styrlogik

...och förstås gamla bekanta

Otrolig prestanda

Perfekt vatten

ECO-läge

Tystnad och vattenbesparing

NEROTM

I normalt läge slår systemet på för att laga vatten genast under vattenförbrukningen. Ifall apparaten är placerad nära bostadsutrymmen, kan starten störa de som sover ifall någon använder toaletten eller dricker ett glas vatten på natten. Det tar bara några tryck att växla apparaten från normalt läge till ECO-läge.

- I ECO-läget slår systemet på för att laga vatten först då bufferten är nästan tom.
- ECO-läget kan användas också med en brunn med dålig vattentillförseln, för det förlänger intervallet mellan apparatens inre spolningar märkvärdigt och sparar råvatten för faktisk vattenförbrukning.

Informationsdisplay

Du vet alltid om allt är OK

Nu vet du alltid hur det går. Informationsdisplayn berättar allt du behöver veta från apparatens läge till tryckavläsningar. Nu berättar apparaten till dig när det är dags att byta filter. Med styrlogiken får du information till displayn t.ex. av följande:

seuraavista:

- Är filtren igensatta
- Problem med råvattentillförseln (t.ex. för låg tryck)
- För hög eller låg driftstemperatur

Avancerad styrlogik

Fullautomatisk

Den avancerade styrlogiken möjliggör apparatens helautomatisk och justeringsfri funktion, men tillåter justeringar vid behov. Systemet kontrollerar hela tiden sin funktion, så att du kan fokusera på det väsentliga, nämligen att njuta av utmärkt vatten. Styrlogiken hjälper också i problemsituationer med att registrera störningar i funktionen med bakgrundsinformation i en logg på ett tydligt och begripligt sätt.