

Manifold

Användningsområde

Används vid pumpning av vatten från en slamavskiljare, för att fördela vattnet jämnt till bioModuler eller spridarrör.

Tekniska data

1 st. inlopp 50 mm
4 st. uttag 40 mm

Inlopp och uttag är försedda med magnumkopplingar. Ett av uttagen är pluggat. Denna magnumkoppling levereras löst. Pluggen tas bort om alla fyra uttagen skall användas.

Mått:

Längd 1000 mm
Diameter 110 mm

Artikel nr: Manifold 4

Funktion

En pump fyller och trycksätter manifoldern. Flödet ut från manifoldern fördelas då helt jämt mellan de 4 uttagen. För att bioModulerna eller spridarrören skall få samma mängd vatten skall dessa ligga på samma höjd. PEM slangen från de 4 uttagen skall vara ungefär lika långa.

Produktfördelar

Manifoldern ersätter fördelningsbrunnen

- Man trycksätter bädden och får ut vattnet jämt fördelat i hela bädden
- Enklare installation – manifoldern läggs bara i marken som en vanlig grenkoppling
- eventuella sättningar i marken påverkar inte fördelningen av vattnet
- Syns inte
- Magnumkopplingar sitter färdigmonterade på manifoldern



Utg: 0909